

Clear - Points International Co., Ltd.  
224/1 Soi Indhamara 45, Din-Dang, Bangkok 10400  
Tel: 02-693-9551-3 Fax: 02-693-9554

**CLEAR POINT**  
INTERNATIONAL CO., LTD.



Mr. Prasop Prawatyothin

Sales Executive 081-934-4422

clearpoints.prasop@gmail.com

<http://www.clear-points.com>



## ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาไม้ซีด้า

1. ติดตั้ง XPS Insulation Foam เลเยอร์ที่ 1
2. ติดตั้งไม้อัด OSB Board เลเยอร์ที่ 2
3. ติดตั้ง Drift Edge เป็นเลเยอร์ที่ 3
4. ติดตั้ง Membrane เป็นเลเยอร์ที่ 4
5. ติดตั้ง Cedar Starter เป็นเลเยอร์ที่ 5
6. ติดตั้ง Cedar Roof เป็นเลเยอร์ที่ 6
7. ติดตั้งกรอบสันหลังคาและสันตะเข้

CEDAR ROOF

MEMBRANE

OSB BOARD

XPS INSULATION FOAM

Drift Edge

CEDAR STARTER

เชิงชาย

จันทัน

แป



FB: Clear Point Inter

[www.clear-points.com](http://www.clear-points.com)

Sale Office Contact Line ID: 0819122823

Technical contact Line ID: 0819344422

