



**SHINGLE LOW SLOPE**

**MEMBRANE**

**VIVA BOARD**

**XPS INSULATION FOAM**



ขั้นตอนการติดตั้ง  
ชุดหลังคา Shingle Low Slope

1. ติดตั้ง XPS INSULATION FAM 25mm
2. ติดตั้ง VIVA BOARD 12mm
3. ติดตั้ง MEMBRANE 1.5mm
4. ติดตั้งแผ่นหลังคา Low Slope



**Clear - Point International Co., Ltd.**  
224/1 Soi Indhamara 45, Din-Dang, Bangkok 10400  
Tel: 02-693-9551-3 Fax: 02-693-9554

**SHINGLE ROOF**

Mr. Prasop Prawatyothin  
Sales Executive **081-934-4422**



clearpoints.prasop@gmail.com <https://www.clear-points.com>