

Clear Points International Co.,Ltd.



ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ติดตั้งไม้อัด OSB Board บนแปที่ระยะ 40 ซม.
2. ติดตั้ง กระดาษกันน้ำ บนไม้อัด OSB Board
3. ติดตั้งเหล็กจากกันน้ำ Drift Edge
4. ติดตั้ง Shingle Starter
5. ติดตั้ง Shingle Roof แผ่นหลังคา
6. ติดตั้ง Shingle Hip ครอบสัน

Clear Points International Co.,Ltd.

224/1 Soi Indhamara45, Kwang Din-Daeng, Khet Din-Daeng, Bangkok 10400 (THAILAND)

Tel : +66 2 693-9551-3

Fax: +66 2 693-9554 , +66 2 570-7956 , (+66) 2 970-8044

www.clear-points.com



ID : 0819122823 *Sale Services*



<https://facebook.com/clearpoints>



https://instagram.com/clearpoints_international

HOTLINE

081-912-2823 Khun Dao