



SHINGLE LOW SLOPE

MEMBRANE

Drift Edge

OSB BOARD

Clear Points International Co.,Ltd.

1. ติดตั้งแปกาวาไนท์
2. ติดตั้งไม้อัด OSB
3. ติดตั้งเหล็กฉากกันน้ำ
4. ติดตั้ง membrane
5. ติดตั้งแผ่นซีเกิ้ลรูนโวลสโปล

แปกาวาไนท์